

# CONSEJOS Y FORMAS DE DESINFECTAR DEL COVID-19

Como respuesta a las numerosas peticiones recibidas pidiendo información sobre como desinfectar de Coronavirus SARS-CoV-2 (denominado a continuación "COVID-19"), el material y los dispositivos de protección individual (D.P.I.), comunicamos lo siguiente.

## INTRODUCCION

Para limpiar el material o los D.P.I. de la marca Climbing Technology, es necesario que se cumplan las advertencias presentes en las instrucciones de uso de cada producto.

De manera especial no deben utilizarse sustancias químicas y/o solventes sobre los componentes en plástico ni sobre las partes en tejido de un producto, ya que podrían dañarlo y por lo tanto comprometer la seguridad. No se recomienda el uso de las sales de amonio cuaternario (solución de agua y amoníaco), como se indica en las instrucciones de uso del producto, ya que no ha sido comprobada científicamente su eficacia en la desinfección del COVID-19. Otros métodos de desinfección, como por ejemplo el vapor a temperaturas > 100°C (212°F) y el uso de ozono, no se pueden aplicar a estos productos porque podrían causar daños irreparables a la estructura de los componentes del producto.

Los únicos productos probados y aconsejados para desinfectar el COVID-19 son agua y jabón neutro.

Los métodos de desinfección más abajo mencionados permiten reducir de forma significativa los riesgos de contaminación, aunque no hay estudios científicos que puedan garantizarlos al 100%.

## REFERENCIAS EXTERIORES UTILIZADAS

Los métodos de desinfección han sido seleccionados siguiendo las pautas del artículo científico "Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 2020", que actualmente es uno de los textos más fidedignos en lo relacionado con la lucha contra el COVID-19.

## MÉTODOS ACONSEJADOS DE DESINFECCION

Elegir uno entre los dos métodos siguientes:

### 1) PERIODO DE CUARENTENA.

Colocar el material o el D.P.I. en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor durante un tiempo de 7 días y con una temperatura superior a 25°C (77°F).

### 2) LAVADO A MANO CON AGUA Y JABON NEUTRO.

Lavar a mano el material o el D.P.I. en agua caliente a una temperatura comprendida entre los 40°C (105°F) y los 50°C (122°F) con jabón neutro (con una dosis de 1 parte de jabón por 49 partes de agua en peso), durante 15 minutos por lo menos. Aclarar abundantemente con agua limpia. Dejar secar el producto en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor como se indica en las instrucciones de uso. Este proceso se puede repetir varias veces ya que no altera las características del producto. **¡Atención!** Después de lavar un D.P.I., y antes de utilizarlo de nuevo, de debe controlar atentamente el producto como se establece en las instrucciones de uso.

**¡¡¡IMPORTANTE!** A causa de la falta de estudios científicos consolidados y sólidos, todo lo explicado en este documento y en las instrucciones de uso de los productos Climbing Technology no garantiza resultados definitivos y seguros en tema de desinfección de productos de COVID-19.

Cisano Bergamasco, 30-04-2020

Managing Director  
Riccardo Losa

